

## ⚠ 请注意以下安全注意事项。

### 维护保养期间的预防措施

维护前必须关机并拔出电源插头。

- 孩童除非在监督下, 否则不得进行清洁及用户维护的工作。

——器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人 (包括儿童) 使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;

——应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。

本器具最高在海拔 4000 m 使用。

本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。

当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时, 房间应通风良好。

- 燃气灶具工作时会消耗大量的空气, 请打开门、窗确保厨房空气流通。

### 清洁保养

为了让机器长时间保持功能顺畅, 请仔细进行清洁和保养。

请联系客户服务或在线商店购买合适的清洁剂。

**注意:** 不合适的清洁剂会损坏机器表面。

- 请勿使用腐蚀性或研磨性的清洁剂。
- 请勿使用酒精含量高的清洁剂。
- 请勿使用硬质百洁布或清洁海绵。
- 只允许使用清洁说明中建议用于相应部件的玻璃清洁剂、玻璃铲或不锈钢护理剂。
- 新海绵布在使用前要彻底清洗。
- 用合适的清洁用品清洁导烟板和滤网。
- 油杯内储油达到三分之二时, 应及时清理, 防止溢出。

吸油烟机应视环境条件和使用频率进行定期清洁, 以保持机体洁净和使用效果。

请按照规定清洁电器。这可确保不会因清洁不当或清洁产品不合适而损坏电器的不同零件和表面。

### ⚠ 警告 – 有着火危险!

如果不按使用说明规定的方法清洗, 有起火的危险。

禁止火焰直接烘烤吸油烟机。

**注意:** 当使用烹饪器具时, 易触及部件可能会发烫。

如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

### 安装机器时的预防措施

安装不当可能发生危险。

- 仅限按规格铭牌所提供之信息连接并运行本机器。
- 仅限通过按规定安装接地保护的插座将本机器连接到带有交流电的电源。
- 安装本机器时, 请确保电源线未受到挤压或损坏。
- 电器不得直接安装在石膏板或类似的轻质材料上。
- 为确保正确安装, 必须使用足够稳固且适合电器构造和重量的材料。
- 所有紧固件必须上紧并安全固定。
- 请勿对电气或机械组件进行任何更改。
- 请戴防护手套。
- 切勿掉落导烟板。

器具排出的气体不能排到用于排出从燃烧燃气或其他燃料的器具中产生的烟气的烟道中。

排放废气时, 必须遵守官方和法律规定, 例如区域建筑规范。

只准许执行气体排放的有关规定。

### 注意: 该器具不打算与燃气灶台一起使用。

——安装方法详见《使用说明和安装说明》中“安装说明书”部分。



8001364572 (050801)