



## Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ...

Kurutucunuz oldukça enerji tasarrufludur ve aynı bir buzdolabında olduğu gibi teknik açıdan enerjiyi etkin şekilde kullanan bir soğuk hava dolaşımıyla ön plana çıkmaktadır. Kurutma makinesi ısı eşanjörü kurutma sırasında otomatik olarak temizlenir. Tiftik filtreleri ve yoğunlaşma suyu kabındaki filtre düzenli olarak temizlenmelidir.

**Kurutma makinesini kesinlikle tütü filtresi ve yoğunlaşma suyu kabında filtre olmadan çalıştırmayın!**

### Tiftik filtreleri

Kurutma sırasında çamaşırlardan çıkan tiftikler ve kıllar tiftik filtresinde birikir. Tıkalı bir tiftik filtresi ısı değişimini azaltabilir. Bu nedenle her kurutmadan sonra tiftik filtrelerini mutlaka temizleyiniz. Düzenli şekilde musluk suyunun altında yıkayınız → *Sayfa 4*.

Tiftik filtresinin temizlenmesi sırasına hiçbir yabancı maddenin (kuş tüyü, dolum malzemesi) hava kanalı açıklığına gitmemesine dikkat ediniz. Gerekirse tamburu önceden bir elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Yine de hava kanalına yabancı maddeler giderse → müşteri hizmetlerini arayınız.

### Yoğuşma suyu kabındaki filtre

Yoğuşma suyu kabındaki filtre yoğunlaşma suyunu temizler. Bu yoğunlaşma suyu, otomatik temizleme için gereklidir. Filtrenin düzenli şekilde musluk suyunun altında temizlenmesi gerekir. Filtrenin temizlenmesinden önce yoğunlaşma suyu kabının boşaltılması gerekir → *Kurulum ve bakım kılavuzu Sayfa 3*.

### Kumaşlar

Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya bulaşmış çamaşırları kurutucuda kurutmayınız. Örn. Jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzinini vs. Çamaşırların ceplerini boşaltınız.

Hava geçirme çamaşırları kurutmayınız. Aşırı tiftiklenen çamaşırları kurutmaktan kaçının. Yünüleri sadece yünüler programında havalandırınız veya kurutunuz.

## Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasında sıkma devir sayısı	Süre**	Enerji tüketimi**			
			8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Dolap Kuru*	1400 dev/dk	117 dak	78 dak	1,55 kWh	0,87 kWh	
	1000 dev/dk	138 dak	92 dak	1,93 kWh	1,08 kWh	
	800 dev/dk	159 dak	106 dak	2,24 kWh	1,25 kWh	
Ütü Kuru*	1400 dev/dk	84 dak	56 dak	1,09 kWh	0,61 kWh	
	1000 dev/dk	105 dak	70 dak	1,44 kWh	0,81 kWh	
	800 dev/dk	126 dak	84 dak	1,78 kWh	1,00 kWh	
SENTETİKLER				<b>3,5 kg</b>	<b>3,5 kg</b>	
	Dolap Kuru*	800 dev/dk	46 dak		0,52 kWh	
		600 dev/dk	60 dak		0,66 kWh	

\* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.  
\*\* Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

## Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (☐ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

### Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar


Program + (Kurutma seviyesi)	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
☐ PAMUKLU + Dolap Kuru	8 kg/4kg	1,93 kWh/1,08 kWh	138 dak/92 dak

2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları


<b>Cihaz kapalıyken güç tüketimi:</b>	0,10 W
<b>Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):</b>	0,10 W

## Normal gürültüler


Kurutma sırasında kompresör ve pompadan gelen normal gürültüler oluşur.




*Kurutucu içindeki kompresör zaman zaman bir uğultuya neden oluyor. Ses seviyesi ve ses yüksekliği seçilen programlara ve kurutma işletimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.*



*Kurutma makinesinin kompresörü bazı zamanlarda havalandırılır, bu sırada bir vinlama sesi ortaya çıkar.*



*Kurutucunun otomatik temizliği bir çıkırtıya yol açar.*



*Yoğuşma suyu, bir pompayla yoğunlaşma suyu kabına pompalanır, bu sırada pompa sesleri oluşur.*

## Hangi durumda ne yapmalı ...

**!** Bir arızayı kendiniz giderebiliyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Gereksiz teknik eleman ziyaretlerini önlemek amacıyla her zaman uygun bir çözüm bulabiliriz. Üretici yeterliliğine güveniniz ve bu bağlamda onarımın, orijinal yedek parçalara sahip deneyimli teknik elemanlar tarafından yapıldığından emin olunuz. En yakın **Müşteri Hizmetleri**'nin irtibat bilgilerinizi burada veya ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz:  
– **TR 444 5533** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirir, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişiklik göstermektedir.)  
Yetkili servise lütfen cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildirin (kapağın iç yüzüne bakınız). Kurutma makinesini program seçme düğmesinden kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.

**● Kondensatör kabını boşaltınız** Yoğuşma suyu kabının boşaltılması → *Sayfa 4*. Herhangi bir tuşa basınız. Yeniden **D** (Başlat/Beklet) tuşuna basınız.

**● Kondensatör kabını boşaltınız** Damıtılmış su drenaj hortumu tıkanmış mı? → Damıtılmış su drenaj hortumu tıkanmış mı? → Hortumu kontrol ediniz ve temizleyiniz. Damıtılmış su kabının tipası takılı mı? → ayrı *Damıtılmış su drenajı için kılavuz*.

**● Damıtılmış su kabının filtresi kirlenmiş mi?** → Damıtılmış su kabını temizleyiniz → *Kurulum ve bakım kılavuzu Sayfa 3*.

**● Kurutma makinesine yoğunlaşma suyu tahliyesi bağlı olmasına rağmen yoğunlaşma suyu kabında kalan su mevcut.** Hata yok. Yoğuşma suyu tahliyesi monte edilmişse, kurutma makinesinin kendi kendini temizleme fonksiyonu nedeniyle yoğunlaşma suyu kabında kalan su mevcut.

**● Filtreyi temizleyiniz yazısı görünür.** Tiftik filtrelerinin temizlenmesi → *Sayfa 4*. Yeniden **D** (Başlat/Beklet) tuşuna basınız.

**● Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.** **D** (Başlat/Beklet) tuşuna basılmış mı? Kapak kapalı mı? Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?

**● Dışarı su akıyor.** Kurutma makinesini yatay olarak konumlandırınız. Yoğuşma suyu kabını tam olarak yerine oturuncaya kadar itiniz.

## Hangi durumda ne yapmalı ...

**● Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.** Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz.

Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur.

Daha uzun kurutma süreli bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz.

Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz.

Programın maksimum dolum miktarını aşmışsanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz.

Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınızın doğru biçimde kurumaz.

Elektrik kesintisi, yoğunlaşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.

**● Kurutma süresi çok uzun.** Tiftik filtrelerini musluk suyunun altında temizleyiniz → *Sayfa 4*.

Hava beslemesi yetersiz → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız.

Havalandırma girişinin önü kapatılmış olabilir mi? Havalandırma girişinin önünü açınız → *Kurulum ve bakım kılavuzu Sayfa 1*.

Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.

**● Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor.** İlgili mekanı yeterli düzeyde havalandırınız.

**● Gösterge alanında **Isı dönüştürücü** temizlendi yazısı görünür.** Hata yok! Isı eşanjörünün otomatik temizliği, Temizleme işlemi boyunca yoğunlaşma suyu kabı boşaltılmamalıdır.

**● Elektrik kesintisi.** Elektrik kesintisi durumunda program iptal edilir. Eğer çamaşırlar hala çok ıslaksa: Cihaz açılmalı, program yeniden başlatılmalıdır.

**● Bazen gürültülü ve titreşimli çalışabilir.** Normal gürültüler → *Sayfa 10*.

## Güvenlik bilgileri

**!** **Acil durum Kurutma makinesini SADECE...**

- Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
- evin iç kısımlarına yerleştiriniz.
- kumaşların kurutulmasında kullanınız.

**● Kurutma makinesini KESİNLİKLE...**

- yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.
- teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.

**Tehlikeler**

- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır.
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır.
- Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız.
- Özellikle çakmalara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
- Kapağa yaslamayınız veya üzerine oturmuyunuz → **Devrilme tehlikesi!**
- Cihazın kapağını dikkatli açınız. Sıcak buhar çıkabilir. Kumaşlar ve tambur sıcak olabilir → **Yanma tehlikesi!**

**Kurma**

- Gevşek hatları veya hortumları sabitleyiniz, aksi takdirde **takılıp düşme tehlikesi!**
- 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda donmadan kaynaklanan hasarlar olabilir.

**Elektrik bağlantısı**

- Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garanti edilemez.
- Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.

– Sadece su işarete sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız:

- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Çok prizli bağlantı düzeneği/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Elektrik fişini kesinlikle kablodan çekerek prizden çıkarmayınız.
- Elektrik kablосуna hasar vermemeyiniz → **Elektrik çarpma tehlikesi!**

**Kullanım**

- Kurutma makinesini sadece program açıklamalarında (*Programlar/Kumaşlar Sayfa 1 ve Programa genel bakış Sayfa 7*) tavsiye edilen şekilde doldurunuz. Kurutma makinesini çalıştırmadan önce, içindekileri kontrol ediniz!
- Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzinini vs.) bulaşmış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmuyunuz → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
- Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
- Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilimeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız.
- Çamaşırlar sünger köpük/kaucuk içeriyorsa, kurutma makinesini kullanmayınız → Elastik malzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.
- Örneğin uzun saç gibi hafif şeyler kurutma makinesine hava girişi sırasında içeri çekilebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
- Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır.
- Kurutma makinesini program sonunda kapatınız!
- Damıtılmış su/yoğuşma suyu içme suyu değildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden olabilir!

**Arıza**

- Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, Kurutma makinesini kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik kablосу bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablосу sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

**Yedek parçalar**

- Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.

**İmha etme**

- Kurutma makinesi: Elektrik fişini prizden çekiniz, **daha sonra** elektrik kablούςunu cihazdan ayırınız.
- Resmi imha etme merkezinde imha ediniz.
- Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → **Boğulma tehlikesi!**
- Isı eşanjörü, Kyoto Protokolü ile tescil edilen florlu sera gazı içermektedir R407C → Bu gazı usulüne uygun şekilde imha ediniz. Dolum miktarı 0,385 kg.
- Tüm malzemeler çevre dostudur ve tekrar kullanılabilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

# Çamaşır kurutma makinesi WT 260100

**!** *Sayfa 13'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!*

Kurutma makinesini ancak bu kullanım kılavuzunu ve **Kurulum ve bakım kılavuzlarını** okuduktan sonra çalıştırınız! Damıtılmış su drenajının montajı sırasında **Damıtılmış su drenajı için ayrı kılavuzu** dikkate alınız (modele bağlı olarak)!

# Kurutma makineniz

**Tebrikler-** Modern, kalite açısından yüksek değerde Gaggenau marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Isı eşanjörlü ve otomatik temizleme tertibatına sahip yoğunlaşmalı kurutma makinesinin en belirgin özelliği düşük enerji tüketimidir. Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

## Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Ürünlerimiz, aksesuarlarımız, yedek parçalarımız ve hizmetlerimizle ilgili ayrıntılı bilgiler için: [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

## İçindekiler

Sayfa

■ Hazırlama	2
■ Kumanda paneli	2
■ Kurutma	3/4
■ Gösterge alanı ve tuşlar	5
■ Çamaşırlara ilişkin bilgiler	6
■ Programa genel bakış	7
■ Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler...	8
■ Tüketim değerleri	9
■ Normal gürültüler	10
■ Hangi durumda ne yapmalı, ... / Müşteri hizmetleri	11/12
■ Güvenlik bilgileri	13

## Usulüne uygun kullanım

- Sadece evde,
- Sadece su ile yıkanmış olan kumaşların kurutulması için kullanılmalıdır.



3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.  
Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeyiniz.  
Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!  
Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır!  
Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

## Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış → Programa genel bakış Sayfa 7.

Kumaşın etiketindeki bakım uyarılarını dikkate alın. Kurutma hedefi, süre önseçimi ve seçenekler seçilen program ve program ilerlemesine bağlı olarak kişisel olarak seçilebilir.


<b>PAMUKLU</b>	Dayanıklı sağlam kumaşlar
<b>SENTETİKLER</b>	Sentetik veya karışık malzemeden yapılmış kumaşlar
<b>MIX</b>	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük
<b>SEPETTE AYAKKABILAR</b>	Ayakkabılar
<b>SEPETTE YÜNLÜLER</b>	Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar
<b>SOĞUK SICAK</b>	Yünlüler ve ipek hariç tüm kumaş türleri
<b>GÖMLEK/BLUZ</b>	Pamuklu ve karışık malzemeden yapılmış gömlekler ve bluzlar
<b>YASTIK</b>	Yastıklar ve yorganlar
<b>OUTDOOR</b>	Mikro lifli işlevsel kıyafetler
<b>SÜPER KISA 40</b>	Sentetik, pamuklu ve karışık malzeme
<b>KOT</b>	Jeans/Denim kumaşlar
<b>YORGAN</b>	Sentetik katkılı büyük kapitone kumaşlar
<b>HAVLU</b>	Örneğin mendiller ve bornozlar gibi havlular

## Hazırlama

Kurulum → ;Kurulum ve bakım kılavuzu



Hasarlı kurulum çalıştırmayın. Müşteri hizmetleri için iletişime geçin.



Program seçme düğmesinin ortasındaki ① tuşuna basılarak cihazın açılması ve kapatılması. Program seçme düğmesinin dış halkası çevrilerek (her iki yöne) program seçimi. Seçilen program görüntülenir.

### Program seçme düğmesi / Kapalı

GÖMLEK/BLUZ  
YASTIK  
OUTDOOR  
SÜPER KISA 40  
KOT  
YORGAN  
HAVLU

PAMUKLU  
SENTETİKLER  
MIX  
SEPETTE AYAKKABILAR  
SEPETTE YÜNLÜLER  
SOĞUK  
SICAK

M1  
M2

**M1 (Hafıza 1)**  
**M2 (Hafıza 2)**

3 sec.  
Bitiş sinyali, Tuş ses Otomatik kapanma Lisan

Kurutma makinesini kesinlikle kullanmadan önce okuyunuz!  
Güvenlik uyarılarına dikkat ediniz!  
Güvenlik uyarılarına bilgi veriniz!

## Kurutma makinesinin kontrol edilmesi



Islak elle dokunmayınız!  
Sadece fişi tutunuz!

## Elektrik fişinin prize takılması



## Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.  
Çakmıklara dikkat edilmelidir!  
Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır!

Sayfa 7'deki Programa genel bakış bölümüne bakınız.  
Ayrıca bkz. "Yünlü sepeti" kılavuzu (modele göre).

## Kapağın açılması/Çamaşırların doldurulması / Program seçme düğmesine basılması / Program ayarı

Yünlü sepeti alanı / Tuşlar



## Kapağı kapatınız




## Tuşa (Başlat/Beklet) basınız

tuşları aracılığıyla göstergedeki fonksiyonların değiştirilmesi

(Kurutma seviyesi)	Dolap kuru+, Dolap kuru, Ütü kuru
(Kolay ütüleme)	Kırıksıklık önleme fonksiyonu 120 dakikaya kadar ayarlanabilir
(Kalan süre)	Süre ön seçimi/Çocuk emniyeti
(Menü)	Sıkma devri, Kurutma derecesi, Düşük ısı

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

# Kurutma



1

2

3



7



6

5

4

# Kurutma

## Yoğuşma suyu kabının boşaltılması

Eğer damıtılmış su drenajı monte edilmişse, damıtılmış su kabının boşaltılmasına gerek yoktur. → ayrı Damıtılmış su drenajı için kılavuz.

Kap her kurutma işleminden sonra boşaltılmalıdır, kurutma işlemi sırasında değil!

1. Kabi dışarı doğru çekiniz ve yatay olarak tutunuz.
2. Yoğuşma suyu boşaltılmalıdır. Kabi yerine oturuncaya kadar itiniz.

Ayrıca → Kurulum ve bakım kılavuzunu dikkate alınız Sayfa 3.

## Tiftik filtrelerinin temizlenmesi

Temiz tiftik filtreleri enerji tüketimini azaltır.


Tiftik filtresi iki parçadan oluşur.

Her kurutma işlemi sonrasında iç ve dış tiftik filtresinin temizlenmesi:

1. Kapağı açınız. Kapaktaki/kapak alanındaki tiftikleri temizleyiniz.



2. İç ve dış tiftik filtresini dışarı doğru çekiniz ve açınız.



3. Tiftikleri temizleyiniz ve her iki tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız ve iyice kurutunuz.



4. Filtreyi kapatınız, tiftik filtrelerini iç içe geçirip tekrar yerine yerleştiriniz.

## Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

## Program sonu ...

### Programa ara verme

1. Kapağı açınız veya (Başlat/Beklet) tuşuna basınız, kurutma işlemine ara verilir.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. İhtiyaca göre, programları ve ek fonksiyonları yeniden seçiniz. (Başlat/Beklet) tuşuna basınız. (Kalan süre) birkaç dakika içerisinde güncellenir.

# Gösterge alanı ve tuşlar

## Gösterge alanı

<b>Filtreyi temizleyiniz</b>	Tiftik filtrelerinin temizlenmesi → Sayfa 4.
<b>Kondensatör kabını boşaltınız</b>	Yoğuşma suyu kabını boşaltınız → Sayfa 4 ve/veya yoğuşma suyu kabındaki filtreyi temizleyiniz → Kurulum ve bakım kılavuzu Sayfa 3.
<b>Isı dönüştürücüsü temizlendi</b>	Isı eşanjörünün otomatik temizliği. Görüntüleme sırasında yoğuşma suyu kabını boşaltmayınız.

## Tuşlar

<b>☀️ (Kurutma seviyesi)</b>	Kurutma hedefi (örn. Dolap kuru) veya kurutma süresi seçimi (20 dak.- 3 saat:30 dakika, modele ve programa bağlı). ☑️ <b>Dolap kuru+</b> : Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar için. ☑️ <b>Dolap kuru</b> : Tek katlı çamaşırlar için. ☑️ <b>Ütü kuru</b> : Çamaşırların durumu ütüleme için uygun (çamaşırların ütülenmesi, kırıxıklıkların engellenmesi için).
<b>⌚ (Kolay ütüleme)</b>	Tambur, kırıxıklıkların önlemesi için program sonunda düzenli aralıklarla hareket eder. Otomatik kırıxıklık önleme fonksiyonu 30 dakikalık kademelerle 120 dakikaya kadar ayarlanabilir. Tüm programlar için standart ayar 60 dakikadır.
<b>🕒 (Kalan süre)</b>	Bir programın seçilmesi durumunda azami dolun miktarı için tahmini kurutma süresi görüntülenir. Kurutma işlemi sırasında nem sensörleri gerçek dolun miktarını algılar ve program süresini düzeltir. Bu durumda göstergedeki 🕒 (Kalan süre) de değişimler görülür. 🕒 (Kalan süre) saat bazında kademelerle azami 24 saate kadar geciktirilebilir. İstediğiniz saat sayısı görüntülenene kadar 🕒 (Kalan süre) tuşuna basınız (s=Saat). ⚡ <b>Çocuk emniyeti</b> : Devreye alma/devreden çıkarma → programını başlatınız, 5 s boyunca gösterge alanı üzerindeki 🕒 (Kalan süre) tuşuna basınız.
<b>⊕ (Menü)</b>	☑️ <b>Sıkma devri</b> , ☑️ <b>Kurutma derecesi</b> , ☑️ <b>Düşük ısı</b> <b>i</b> Seçilen programa bağlı olarak tüm seçenekler seçilemeyebilir. ☑️ <b>Sıkma devri</b> : Makinenin sıkma devri sayısı → sadece tahmini kurutma süresinin daha kesin görüntülenmesi içindir (🕒 (Kalan süre)). ☑️ <b>Kurutma derecesi</b> : Kurutma sonucu (örn. Dolap kuru) üç kademede (+1 - maksimum +3) artırılabilir, istisna: Süreli program → Ön ayar = 0. Bir program için hassas ayar yapıldıktan sonra bu ayar diğer programlar için de saklanır. ☑️ <b>Düşük ısı</b> : Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ☑️, uzun süreli kurutmalarda, örn. Poliakril, Polimid, Elastan veya Asetat.
<b>M1 / M2 (Hafıza 1/2)</b>	Sık kullanılan kişisel program ayarlarının hafızaya alınması için. İstenilen programı program seçme düğmesi ile seçiniz. İstediğiniz program hafızaya alınmaya kadar <b>M1 / M2 (Hafıza 1/2)</b> tuşunu 3 saniye basılı tutunuz. Hafızaya alınan programı seçmek için, <b>M1 / M2 (Hafıza 1/2)</b> tuşuna kısaca basınız. <b>M1 / M (Hafıza 1/2)</b> ile çağrılan program gösterge alanında görüntülenir.
<b>🕒 3 sec.</b>	<b>Bitiş sinyali, Tuş sesi, Otomatik kapanma</b> ve <b>Lisan</b> . Menüye ulaşmak için 🕒 3 sec. tuşlarına 3 saniye boyunca aynı anda basınız. <b>Bitiş sinyali, Tuş sesi</b> : Sinyal ses şiddeti seçilebilir: kapalı - sessiz - orta - sesli - çok sesli. <b>Otomatik kapanma</b> : 🕒 3 sec. tuşlarına basarak etkinleştirme/devre dışı bırakma. Kurutucu seçime göre 15, 30 veya 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. <b>Kolay ütüleme</b> sonrasında veya program sonunda ayar aktif olur. <b>Lisan</b> : İstenen dillerin seçilmesi.

# Çamaşırlara yönelik uyarılar ...



## Kumaşların bakım işaretleri

### Üreticinin bakım uyarılarına dikkat ediniz!

- Kurutma makinesine uygun
- Normal sıcaklıkta kurutma.
- Düşük sıcaklıkta kurutma.
- Makinede kurutmayınız.



### Aşağıdaki kumaşları kurutma makinesinde kurutmayınız:

- Hava geçirilmeyen kumaşlar (örn. kauçuklanmış).
- Hassas kumaşlar (ipek, sentetik tül perdeler) → Bunlarda kırıxıklık oluşur!
- Yağ lekeli çamaşırlar.



## Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Eşit oranda bir kurutma sonucu için çamaşırları dokuma türüne ve kurutma programına göre ayırınız.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vs. birbirine bağlayınız, gerekirse yıkama torbası kullanınız.
- Sentetik çamaşırları aşırı kurutmayınız → Kırıxma tehlikesi!  
Bu tür çamaşırları ek olarak kurumaya bırakınız.
- Çamaşırları kuruttuktan sonra hemen ütümeyiniz, bir süre katlanmış halde bırakınız → Böylece çamaşırdaki kalan nem eşit şekilde dağılır.
- Dokuma kumaşlar (örn. tişörtler, triko çamaşırlar) ilk kurutmada çoğu kez çekerler. → ☑️ **Dolap kuru+** programını kullanmayınız.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutma makinesinde kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Kurutucuda az miktarda çamaşır kurutulacaksa, "Süreli program"ı kullanınız.

## Çevre koruma / Tasarruf uyarıları

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devri sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Tavsiye edilen maksimum dolun miktarını kullanınız, ancak bu miktarı aşmayınız → *Programa genel bakış Sayfa 7*.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu yeri iyi havalandırınız.
- Her kurutma işleminden sonra tiftik filtrelerini temizleyiniz → *Tiftik filtrelerinin temizlenmesi Sayfa 4*.
- Soğutma havası girişini boş tutunuz → Hava girişini kapatmayınız veya yapıştırmayınız.

# Programa genel bakış → Sayfa 9'daki tüketim değerleri tablosunu ve Sayfa 6'daki uyarıları dikkate alınız!

→ **Çamaşlıkların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.**  
→ **Kurutma hedefleri ayrı olarak ayarlanabilir** → **Dolap kuru+**, **Dolap kuru+**, **Ütü kuru** (modele ve programa bağlı olarak). **Kurutma derecesinde hassas ayar yapılabilir (programa bağlı olarak). Ek katlı kıyafetlere oranla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur. Önerilen: Ayrı kurutma!**

Programlar	maks.	Kumaş türü	Seçenekler ve Uyarılar
<b>PAMUKLU</b>	<b>8 kg</b>	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve ketenden oluşan, kaynar suda yıkanabilir kumaşlar	
<b>SENTETİKLER</b>	<b>3,5 kg</b>	Sentetik veya yarı karışık malzemeden yapılmış kumaşlar	
<b>MIX</b>	<b>3,5 kg</b>	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük	
<b>SEPETTE AYAKKABILAR</b>	<b>1 çift</b>	Ayakkabılar	<b>Sadece ayrı bir sepetle kullanılmalıdır. Bakz. Yünlü sepeti açıklaması.</b>
<b>SEPETTE YÜNLÜLER</b>	<b>1 kg</b>	Eide veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar	<b>Sadece ayrı bir sepetle kullanılmalıdır. Bakz. Yünlü sepeti açıklaması.</b>
<b>SOĞUK</b>		Yünlüler ve ipek hariç tüm kumaş türleri	<b>Havalandırmak için.</b>
<b>SICAK</b>		Sentetikler, hafif pamuklu kumaşlar veya karışık kumaşlar.	<b>Ön kurutmalı, çok katlı kumaşlar veya tek parça küçük çamaşırlar için. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun. Hızlı kurutulabilir, küçük kumaş parçaları.</b>
<b>GÖMLEK/BLUZ</b>	<b>1,5 kg</b>	Yastıklar ve yorganlar	<b>Tek tek kurutunuz.</b>
<b>YASTIK</b>	<b>1,5 kg</b>	Mikro lifli işlevsel kıyafetler	
<b>OUTDOOR</b>	<b>2 kg</b>	Sentetik, pamuklu ve karışık malzeme	<b>Kolay kuruyan kumaşlar.</b>
<b>SÜPER KISA 40</b>	<b>2 kg</b>	Jeans/Denim kumaşlar	
<b>KOT</b>	<b>6 kg</b>	Sentetik katkılı büyük kapitone kumaşlar	<b>Kuş tüyü doldurulmamalıdır.</b>
<b>YORGAN</b>	<b>2 kg</b>	Örneğin mendiller ve bornozlar gibi havlular	
<b>HAVLU</b>	<b>3,5 kg</b>		

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51  
34771 Ümraniye / İstanbul

9407 / 9001012807



BSH Sprzęt Gospodarkwa Domowego  
Sp.z o.o. II Oddział w Łodzi  
ul. Wedmanowej 10; 93-228 Łódź / Poland

WT260100

## Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ...

Kurutucunuz oldukça enerji tasarrufludur ve aynı bir buzdolabında olduğu gibi teknik açıdan enerjiyi etkin şekilde kullanan bir soğuk hava dolaşımıyla ön plana çıkmaktadır. Kurutma makinesi ısı eşanjörü kurutma sırasında otomatik olarak temizlenir. Tiftik filtreleri ve yoğuşma suyu kabındaki filtre düzenli olarak temizlenmelidir.

 Kurutma makinesini kesinlikle tüy filtresi ve yoğuşma suyu kabında filtre olmadan çalıştırmayın!

### Tiftik filtreleri

Kurutma sırasında çamaşırlardan çıkan tiftikler ve kıllar tiftik filtresinde birikir. Tıkalı bir tiftik filtresi ısı değişimini azaltabilir.

Bu nedenle her kurutmadan sonra tiftik filtrelerini mutlaka temizleyiniz. Düzenli şekilde musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4.

Tiftik filtresinin temizlenmesi sırasına hiçbir yabancı maddenin (kuş tüyü, dolum malzemesi) hava kanalı açıklığına gitmemesine dikkat ediniz. Gerekirse tamburu önceden bir elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Yine de hava kanalına yabancı maddeler giderse → müşteri hizmetlerini arayınız.

### Yoğuşma suyu kabındaki filtre

Yoğuşma suyu kabındaki filtre yoğuşma suyunu temizler. Bu yoğuşma suyu, otomatik temizleme için gereklidir. Filtrenin düzenli şekilde musluk suyunun altında temizlenmesi gerekir. Filtrenin temizlenmesinden önce yoğuşma suyu kabının boşaltılması gereklidir → Kurulum ve bakım kılavuzu Sayfa 3.

### Kumaşlar

Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya bulaşmış çamaşırları kurutucuda kurutmayınız: Örn. Jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs.

Çamaşırların ceplerini boşaltınız.

Hava geçirmez çamaşırları kurutmayınız.

Aşırı tiftiklenen çamaşırları kurutmaktan kaçınınız.

Yünlüleri sadece yünlüler programında havalandırınız veya kurutunuz.

## Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasındaki sıkılma devir sayısı	Süre**		Enerji tüketimi**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
<b>PAMUKLU</b>					
☒ Dolap Kuru*	1400 dev/dk	117 dak	78 dak	1,55 kWh	0,87 kWh
	1000 dev/dk	138 dak	92 dak	1,93 kWh	1,08 kWh
	800 dev/dk	159 dak	106 dak	2,24 kWh	1,25 kWh
☒ Ütü Kuru*	1400 dev/dk	84 dak	56 dak	1,09 kWh	0,61 kWh
	1000 dev/dk	105 dak	70 dak	1,44 kWh	0,81 kWh
	800 dev/dk	126 dak	84 dak	1,78 kWh	1,00 kWh
<b>SENTETİKLER</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
☒ Dolap Kuru*	800 dev/dk	46 dak		0,52 kWh	
	600 dev/dk	60 dak		0,66 kWh	

\* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

\*\* Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

## Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (☒ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

### Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar

Program + ☀ (Kurutma seviyesi)	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
☒ PAMUKLU + Dolap Kuru	8 kg/4kg	1,93 kWh/1,08 kWh	138 dak/92 dak


2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları

**Cihaz kapalıyken güç tüketimi:** 0,10 W


**Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):** 0,10 W

## Normal gürültüler


Kurutma sırasında kompresör ve pompadan gelen normal gürültüler oluşur.




*Kurutucu içindeki kompresör zaman zaman bir uğultuya neden oluyor. Ses seviyesi ve ses yüksekliği seçilen programlara ve kurutma işletimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.*



*Kurutma makinesinin kompresörü bazı zamanlarda havalandırılır, bu sırada bir vınlama sesi ortaya çıkar.*



*Kurutucunun otomatik temizliği bir çırtıya yol açar.*



*Yoğuşma suyu, bir pompayla yoğuşma suyu kabına pompalanır, bu sırada pompa sesleri oluşur.*

## Hangi durumda ne yapmalı ...



Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz.

Gereksiz teknik eleman ziyaretlerini önlemek amacıyla her zaman uygun bir çözüm bulabiliriz. Üretici yeterliliğine güveniniz ve bu bağlamda onarımın, orijinal yedek parçalara sahip deneyimli teknik elemanlar tarafından yapıldığından emin olunuz.

En yakın **Müşteri Hizmetleri**'nin irtibat bilgilerini burada veya ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz:

- **TR 444 5533** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişiklik göstermektedir.)

Yetkili servise lütfen cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz (kapağın iç yüzüne bakınız).

Kurutma makinesini program seçme düğmesinden kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.

- **Kondensatör kabını boşaltınız** Yoğuşma suyu kabının boşaltılması → *Sayfa 4*.  
yazısı görünür. Herhangi bir tuşa basınız.  
Yeniden **▶▶▶ (Başlat/Beklet)** tuşuna basınız.
- **Kondensatör kabını boşaltınız** Damıtılmış su drenajı monte edildi mi? → Damıtılmış su  
mesajı görüldü ve kurutma drenaj hortumu tıkanmış → Hortumu kontrol ediniz ve  
durduruldu. temizleyiniz.  
Damıtılmış su kabının tıpası takılı mı? → ayrı *Damıtılmış su drenajı için kılavuz*.  
Damıtılmış su kabının filtresi kirlenmiş mi? → Damıtılmış su kabını temizleyiniz → *Kurulum ve bakım kılavuzu Sayfa 3*.
- Kurutma makinesine yoğuşma suyu tahliyesi bağlı olmasına rağmen yoğuşma suyu kabında kalan su mevcut. Hata yok. Yoğuşma suyu tahliyesi monte edilmişse, kurutma makinesinin kendi kendini temizleme fonksiyonu nedeniyle yoğuşma suyu kabında kalan su mevcut.
- **Filtreyi temizleyiniz** yazısı Tiftik filtrelerinin temizlenmesi → *Sayfa 4*.  
görünür. Yeniden **▶▶▶ (Başlat/Beklet)** tuşuna basınız.
- Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor. **▶▶▶ (Başlat/Beklet)** tuşuna basılmış mı? Kapak kapalı mı?  
Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?
- Dışarı su akıyor. Kurutma makinesini yatay olarak konumlandırınız.  
Yoğuşma suyu kabını tam olarak yerine oturuncaya kadar itiniz.



## Hangi durumda ne yapmalı ...

- Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.  
Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz.  
Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur.  
Daha uzun kurutma sürelili bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz.  
Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz.  
Programın maksimum dolun miktarını aştıysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz.  
Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz.  
Elektrik kesintisi, yoğuşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.
- Kurutma süresi çok uzun.  
Tiftik filtrelerini musluk suyunun altında temizleyiniz → Sayfa 4.  
Hava beslemesi yetersiz → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız.  
Havalandırma girişinin önü kapatılmış olabilir mi? Havalandırma girişinin önünü açınız → Kurulum ve bakım kılavuzu Sayfa 1.  
Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
- Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor.  
İlgili mekanı yeterli düzeyde havalandırınız.
- Gösterge alanında **Isı dönüştürücüsü temizlendi** yazısı görünür.  
Hata yok! Isı eşanjörünün otomatik temizliği. Temizleme işlemi boyunca yoğuşma suyu kabı boşaltılmamalıdır.
- Elektrik kesintisi.  
Elektrik kesintisi durumunda program iptal edilir. Eğer çamaşırlar hala çok ıslaksa: Cihaz açılmalı, program yeniden başlatılmalıdır.
- Bazen gürültülü ve titreşimli çalışabilir.  
Normal gürültüler → Sayfa 10.

## Güvenlik bilgileri



- Acil durum**
  - Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
- Kurutma makinesini SADECE...**
  - evin iç kısımlarına yerleştiriniz.
  - kumaşların kurutulmasında kullanınız.
- Kurutma makinesini KESİNLİKLE...**
  - yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.
  - teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.
- Tehlikeler**
  - Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır.
  - Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır.
  - Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
  - Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız.
  - Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
  - Kapağa yaslamayınız veya üzerine oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**
  - Cihazın kapağını dikkatli açınız. Sıcak buhar çıkabilir. Kumaşlar ve tambur sıcak olabilir → **Yanma tehlikesi!**
- Kurma**
  - Gevşek hatları veya hortumları sabitleyiniz, aksi takdirde **takılıp düşme tehlikesi!**
  - 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda donmadan kaynaklanan hasarlar olabilir.
- Elektrik bağlantısı**
  - Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
  - Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
  - Sadece şu işarete sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız:
  - Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
  - Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
  - Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
  - Elektrik fişini kesinlikle kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız.
  - Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Kullanım**
  - Kurutma makinesini sadece program açıklamalarında (*Programlar/Kumaşlar Sayfa 1 ve Programa genel bakış Sayfa 7*) tavsiye edilen şekilde doldurunuz. Kurutma makinesini çalıştırmadan önce, içindekileri kontrol ediniz!
  - Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs.) bulmuş çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayınız → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
  - Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
  - Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutma makinesi kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
  - Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilmeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız.
  - Çamaşırlar sünger köpük/kauçuk içeriyorsa, kurutma makinesini kullanmayınız → Elastik malzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.
  - Örneğin uzun saç gibi hafif şeyler kurutma makinesine hava girişi sırasında içeri çekilebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
  - Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır.
  - Kurutma makinesini program sonunda kapatınız!
  - Damıtılmış su/yoğuşma suyu içme suyu değildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden olabilir!
- Arıza**
  - Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, Kurutma makinesini kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
  - Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Yedek parçalar**
  - Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.
- İmha etme**
  - Kurutma makinesi: Elektrik fişini prizden çekiniz, **daha sonra** elektrik kablosunu cihazdan ayırınız.
  - Resmi imha etme merkezinde imha ediniz.
  - Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → **Boğulma tehlikesi!**
  - Isı eşanjörü, Kyoto Protokolü ile tescil edilen florlu sera gazı içermektedir R407C → Bu gazı usulüne uygun şekilde imha ediniz. Dolun miktarı 0,385 kg.
  - Tüm malzemeler çevre dostudur ve tekrar kullanılabilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

# Çamaşır kurutma makinesi WT 260100



*Sayfa 13'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!*

Kurutma makinesini ancak bu kullanım kılavuzunu ve **Kurulum ve bakım kılavuzlarını** okuduktan sonra çalıştırınız!  
Damıtılmış su drenajının montajı sırasında **Damıtılmış su drenajı için ayrı kılavuzu** dikkate alınız (modele bağlı olarak)!