



## BS 47. 1.1 E

nl

### Belangrijke aanwijzingen voor de reiniging

Voor de verzorging van de binnenruimte is het van belang deze regelmatig schoon te maken met behulp van het reinigingsprogramma.

Bij normaal gebruik raden wij aan het apparaat vier keer per jaar met het reinigingsprogramma schoon te maken.

Afhankelijk van het gebruik kan het nodig zijn het apparaat vaker schoon te maken.

Een bericht op het display herinnert u eraan wanneer u het apparaat op zijn laatst moet schoonmaken met het reinigingsprogramma.

Voor het reinigingsprogramma heeft u speciale reinigingstabletten nodig. Deze zijn verkrijgbaar bij de servicedienst of in de online-shop (CL S10 040 set met 4 reinigingstabletten, bestelnummer 00311703).

Neem de aanwijzingen voor de reiniging in de gebruiksaanwijzing in acht.

**Aanwijzing:** Worden de aanwijzingen over het reinigen van het apparaat niet opgevolgd, dan komt de garantie te vervallen.

en

### Important information on cleaning

Caring for your cooking compartment requires regular cleaning with the cleaning programme.

With normal use, we recommend cleaning the appliance with the cleaning programme four times a year.

Depending how you use your appliance, more frequent cleaning may be necessary.

A message in the display will remind you when you need to clean the appliance with the cleaning programme at the latest.

You need special cleaning cartridges for the cleaning programme. These are available from the after-sales service or from our online shop (CL S10 040 set with four cleaning cartridges, order number 00311703).

Please also observe the instructions on cleaning in the instruction manual.

**Note:** Warranty claims cannot be made if the user has failed to observe the instructions on cleaning the appliance.

de

### Wichtige Hinweise für die Reinigung

Zur Pflege des Garraums ist eine regelmäßige Reinigung mit dem Reinigungsprogramm wichtig.

Bei normaler Nutzung empfehlen wir, das Gerät viermal pro Jahr mit dem Reinigungsprogramm zu reinigen.

Je nach Gebrauch kann auch eine häufigere Reinigung nötig sein.

Eine Nachricht im Display erinnert Sie daran, wann Sie spätestens das Gerät mit dem Reinigungsprogramm reinigen müssen.

Für das Reinigungsprogramm benötigen Sie spezielle Reinigungskartuschen. Diese sind beim Kundendienst oder im Online-Shop erhältlich (CL S10 040 Set mit 4 Reinigungskartuschen, Bestellnummer 00311703).

Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung in der Gebrauchsanleitung.

**Hinweis:** Bei Nichtbeachtung der Hinweise zur Reinigung des Gerätes können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.