




快速便利：
擁有洗碗機所需
的一切操作說明...
但第一次使用前，
仍請仔細閱讀安裝和使用說明書！



添加軟化鹽

添加光潔劑

添加洗滌劑

開機

選擇洗程

啟動洗程 開始...

關機 一切順利...

1

設定水質軟化裝置 *


向自來水
公司詢問水硬
度值且填入 ...




* 只有在第一
次洗滌或者
以前水質發
生變化時

水質硬度值 °dH	硬度範圍	mmol/l	設定值
0-6	軟	0-1.1	0-6
7-8	軟	1.2-1.4	7-8
9-10	中	1.5-1.8	9-10
11-12	中	1.9-2.1	11-12
13-16	中	2.2-2.9	13-16
17-21	硬	3.0-3.7	17-21
22-30	硬	3.8-5.4	22-30
31-50	硬	5.5-8.9	31-50


可溶解石灰質 (設定值為“0”時，便不需要!) ...




將蓋子旋開。



只有在第一次洗
碗以前，軟化鹽
槽需要用水倒滿。




添加軟化鹽
(切勿添加洗滌劑!)。






將蓋子關上。
立即開始洗碗。


使餐具光潔明亮 ...



按下標記1，
提升蓋子2。




倒入光潔劑





將蓋子關上。
咔嚓!

髒污程度高，洗滌劑量變大 ...




需要時打開蓋子
(觸按按鈕)。

注意，多效合一產
品不適用於所有洗滌
程序，請遵守生
產廠家的說明。



50 毫升
25 毫升
15 毫升
洗滌劑只要倒入乾
燥的洗滌劑槽中。



推入以關上蓋
子再按壓，
會發出撲通聲!

快速、節能或強力 ...

洗程一覽表

此表列出所有可能的洗程。有關本機相應的洗程，請參考操作面板。
此洗程資料是根據歐洲標準 EN 60436 的實驗室測量值。
消耗值是依洗程選擇和附加功能而定。
關閉光潔劑指示燈或光潔劑不足時，洗程時間會因此而改變。

* 少量節約


** 適合夜間使用的洗程：
延長洗程時間，因此非常安靜。

	自動 65° / 75°	自動 45° / 65°	經濟 50°	靜音 ** 50°	快洗 65°	強力 70°	快洗 45°	自動 35° / 45°	收藏	洗碗機 保養
持續時間 (小時 : 分鐘)	2:10 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	2:25 - 2:30	0:35 *	1:40 - 1:55	0:15	2:10 - 2:15
用電量 (千瓦/小時)	1,050 - 1,300	0,680 - 1,300	0,725	0,800	1,280	1,150 - 1,250	0,710	0,780 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
用水量 (公升)	9,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	10,5 - 13,5	10,5	11 - 13,6	4	13 - 15,2

有關可能的附加功能說明，請參閱您的使用說明書。

維護與保養


濾塞
...檢查，
必要時應清理。




轉動過濾裝置圓筒，
取出過濾裝置 ...



在流動水下沖洗 ...



裝上 ...




將過濾裝置旋緊，
注意標記！


清理排水幫浦

- 拔出電源插頭。
- 拿出濾塞且將水汲出。
- 拔下蓋罩 (A)。
- 檢查葉輪部位有沒有雜質。
- 將蓋罩插入好到發出嗶合聲為止 (B)。
- 裝上濾塞。


沖水棒
...去除堵塞物、
沉澱物



將下沖水棒向上拉 ...




旋上下沖水棒 ...




在流動水下
(必要時可用牙籤)
清理噴孔 ...

裝上下沖水棒 ...




旋緊上沖水棒



日常發生的輕微故障，使用者大多能自行解決 ...

... 如此可以確保洗碗機立即再次使用！

參閱使用說明書以了解更多提示說明

故障	可能的原因	解決辦法	故障	可能的原因	解決辦法
指示燈 E3200 和  亮起	水龍頭裝置阻塞或沉積石灰質	▶ 打開水龍頭裝置。 ▶ 1. 旋下進水管，2. 清理進水管中的三重殘渣濾網，3. 進水水龍頭打開時，供水水流量必須至少為 10 公升／分鐘。供水流量較低時，應更換水龍頭裝置。 ▶ 鋪設進水管時請勿彎折。 ▶ 連接進水管。（參閱使用說明書中的「進水連接」章節）。	餐具未洗乾淨	餐具互相緊靠在一起或堆疊在一起	▶ 擺放餐具時應分散擺放，避免靠在一起。
			餐具上留有沙子或顆粒狀的殘留物	洗滌劑不足 洗滌選擇不當 沖水棒噴嘴孔阻塞 三重殘渣濾網變髒，未固定妥當 沖水棒轉動受阻	▶ 注意洗滌劑製造商的說明。 ▶ 選擇比較強力的洗程。 ▶ 清理沖水棒（參閱以上說明）。 ▶ 清理三重殘渣濾網（參閱以上說明）。 ▶ 擺放餐具時應注意不要妨礙沖水棒的轉動。
指示燈 E9240	三重殘渣濾網變髒或阻塞	▶ 清理三重殘渣濾網（參閱以上說明）。	水漬和彩虹斑痕	光潔劑釋放量太高／太低	▶ 出現彩虹斑痕時：調低釋放量。
指示燈 E6103 和  亮起	排水管堵塞或彎折	▶ 鋪設排水管時請勿彎折。	餐具未乾	光潔劑	▶ 出現水漬或石灰質水漬時：調高釋放量。
	未安裝排水幫浦蓋罩	▶ 安裝蓋罩（參見以上說明）。		使用的多效合一洗滌劑使烘乾效果變差。	▶ 調高釋放量。請改用其他產品。
指示燈 E6102 和  亮起	排水幫浦阻塞	▶ 清理排水幫浦（參閱以上說明）。		機器設定	▶ 使用光潔劑。
其他故障指示燈 Exxxx 亮起	機器發生技術故障	▶ 請與客戶服務聯絡（告知故障指示燈）。 ▶ 斷開機器。關閉水龍頭。	餐具上有乳白色的沉澱物（可除去）	水質軟化系統設定錯誤；軟化鹽已用盡	▶ 啟動加強烘乾（視型號而定） ▶ 請正確設定水質軟化系統。 ▶ 添加軟化鹽。
機器內還留有殘餘水	洗程尚未結束	▶ 關機再開機或者取消洗程（參閱「取消洗程」章節）。	餐具上有乳白色的沉澱物，玻璃杯變得混濁／霧化（無法去除）	玻璃杯不適合用洗碗機洗滌。	▶ 請使用適合洗碗機洗滌的玻璃杯。
					▶ 請使用含有玻璃製品保護成分的洗滌劑。
刀叉筷匙上有鏽斑	刀叉筷匙抗鏽性不足 硬質刀刃往往會出現此問題 外部鏽斑	▶ 使用適合在洗碗機中洗滌的刀叉筷匙。 ▶ 請勿在洗碗機中洗滌容易生鏽的餐具。	塑膠餐具／餐具變色	洗滌劑不足 食物色素造成的變色（例如番茄醬）	▶ 注意洗滌劑製造商的說明。 ▶ 變色對身體健康無害；經過幾次洗程後，顏色將慢慢褪去。

終止程序 ...

正確擺放餐具 ...

洗程進行時，
按住  按鈕約
4 秒（重設）。

 顯示視窗顯示：
已中斷程式。

 洗程會持續約一分鐘。
顯示視窗顯示：
完成。
關閉電源開關。

依據使用說明書擺放適合用洗碗機洗滌的餐具（請勿洗滌因灰粉、蠟、潤滑脂、油漆或黏貼標籤等變髒的餐具；大塊果醬、乳製品或其它殘留食物應先大致去除），同時要檢查，沖水棒是否轉動不受阻礙