



Courte et pratique :  
Tout ce dont votre  
lave-vaisselle a besoin ...  
  
Avant de vous en servir pour  
la première fois, lisez la notice  
d'installation et d'utilisation!

1

Régler l'adoucisseur \*

Renseignez-vous  
auprès de votre  
distributeur d'eau  
pour connaître la  
dureté de l'eau ...


\* nécessaire  
uniquement avant  
le premier lavage ou  
si la dureté de l'eau  
a changé

| Dureté<br>de l'eau<br>°fH | Plage de<br>dureté | mmol/l  | Valeur de<br>réglage |
|---------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 0-11                      | douce              | 0-1,1   | H:00                 |
| 12-15                     | douce              | 1,2-1,4 | H:01                 |
| 16-17                     | moyenne            | 1,5-1,8 | H:02                 |
| 18-21                     | moyenne            | 1,9-2,1 | H:03                 |
| 22-29                     | moyenne            | 2,2-2,9 | H:04                 |
| 30-37                     | dure               | 3,0-3,7 | H:05                 |
| 38-54                     | dure               | 3,8-5,4 | H:06                 |
| 55-89                     | dure               | 5,5-8,9 | H:07                 |

C'est vite fait ...


et réglez comme suit

- Allumer l'interrupteur MARCHE/ARRÊT
- Appuyez sur la touche pendant 3 secondes.  
L'écran indique H:xx et **set**
- Effectuez le réglage par les touches de réglages + - jusqu'à  
ce que vous ayez réglé la dureté de l'eau qui convient.
- Pour enregistrer les réglages,  
maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes.




Verser du sel spécial

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !)




Dévissez  
le bouchon.




Uniquement avant  
le premier lavage,  
remplissez le  
réservoir de  
sel d'eau.

Pour un rinçage parfait




Remplissez  
de sel spécial  
(jamais de  
détergent !).



Revissez le  
bouchon.  
Lavez de la  
vaisselle  
immédiatement.

Verser du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...




Appuyez sur le repère 1,  
soulevez le couvercle 2.



Pour un séchage parfait




Verser du  
liquide de rinçage.



Fermez le  
couvercle.  
CLIC !

Remplir du détergent



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...




Ouvrez le couvercle  
le cas échéant  
(appuyez sur  
la touche).



**Attention !**  
Les produits mixtes  
ne conviennent  
pas à tous  
les programmes.  
Respectez  
les consignes  
du fabricant.



**Ne versez  
le détergent** que  
dans la chambre  
à détergent sec.



Poussez  
le couvercle  
pour le refermer,  
puis appuyez.  
PLOP !

5

Mettre l'appareil sous tension

6

Sélectionner un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436. Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires. La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

\* moitié de la charge normalisée  
\*\* Programme convenant pour la nuit :  
durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.

|                                | Auto<br>65° / 75° | Auto<br>45° / 65° | Eco<br>50° | Silence **<br>50° | Rapide<br>65° | Intensif<br>70° | Rapide<br>45° | Auto<br>35° / 45° | Favourite | Entretien de<br>la machine |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| Durée en heures : minutes      | 1:55-2:30         | 1:38-2:40         | 3:30       | 4:15              | 1:00          | 2:20-2:30       | 0:29 *        | 1:38-1:50         | 0:15      | 2:10-2:15                  |
| Consommation de courant en kWh | 0,900 - 1,100     | 0,600 - 1,100     | 0,593      | 0,650             | 1,100         | 1,000-1,100     | 0,650         | 0,600-0,700       | 0,050     | 1,130-1,345                |
| Consommation d'eau en litres   | 10,5-13           | 7-15              | 9,5        | 10,3              | 10            | 10,5-13         | 10,0          | 9,8-13,5          | 4         | 14-15,2                    |

Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.



Démarrer un programme et c'est parti ...

8


Eteindre l'appareil C'est parfait ...

Entretien et nettoyage





Filtres  
... contrôlez,  
éventuellement  
nettoyez.

Bras d'aspersion  
... enlevez  
les obstructions /  
dépôts.





Rincez  
à l'eau  
courante ...

Dévissez le bras  
supérieur ...



installez ...


Nettoyez les buses  
d'aspersion à l'eau  
courante  
(éventuellement  
avec un cure-dent) ...



Revisez  
le système  
de filtration.  
**RESPECTEZ  
LES REPÈRES !**

Vissez à fond  
le bras supérieur.

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.



Remédier soi-même aux petits problèmes...

... parce que ça vaut la peine !

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation

| Problème                                 | Causes possibles                                                                                                                                                                                                  | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'affichage E:32 -00 et  s'allume        | Robinet d'arrivée d'eau coincé ou entartré<br>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.</li><li>▶ 1. Dévissez le raccord d'eau.</li><li>▶ 2. Nettoyez le filtre dans le raccord d'eau.</li><li>▶ 3. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit d'eau doit être d'au moins 10 l/min. Si le débit est plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.</li></ul> |
|                                          | Arrivée d'eau pas raccordée                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans plis.</li><li>▶ Raccordez l'arrivée d'eau. (Raccordement de l'eau potable dans la notice d'utilisation).</li></ul>                                                                                                                                                          |
| Affichage E:92 -40                       | Filtres encrassés ou bouchés                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'affichage E:61 -03 et  s'allume        | Flexible d'évacuation d'eau usée bouché ou plié                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Disposez le flexible d'évacuation d'eau usée sans plis.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | Couvercle de la pompe de vidange non monté                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L'affichage E:61 -02 et  s'allume        | Pompe de vidange bloquée                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Autre message d'erreur E:xx -xx s'allume | Appareil techniquement défectueux                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Appelez le Service après-vente de l'usine (indiquer le message d'erreur).</li><li>▶ Débranchez l'appareil. Fermez le robinet d'eau.</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| Eau résiduelle dans l'appareil           | Programme pas encore terminé                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fermez et allumez l'appareil ou annulez le programme (voir Annuler programme).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Rouille sur les couverts                 | Couverts non inoxydables<br>Les lames de couteau rigides sont plus sensibles<br>Rouille erratique                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilisez des couverts qui vont au lave-vaisselle.</li><li>▶ Ne lavez jamais des pièces qui rouillent dans l'appareil.</li></ul>                                                                                                                                                                                       |

| Problème                                                 | Causes possibles                                                                                                                                                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaisselle pas propre                                     | Pièces de vaisselle collées les unes aux autres ou superposées<br>Pas assez de détergent<br>Programme choisi inadéquat<br>Buses des bras asperseurs bouchées<br>Filtres encrassés ou lâches<br>Bras d'aspersion bloqués | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez les zones d'applique.</li><li>▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).</li><li>▶ Sélectionnez un programme plus intense.</li><li>▶ Nettoyez les bras asperseurs (voir ci-dessus).</li><li>▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).</li><li>▶ Rangez la vaisselle de telle manière que les bras asperseurs puissent tourner librement.</li></ul> |
| Taches et stries                                         | Dosage du produit de rinçage trop élevé / trop faible                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ En présence de stries : réduisez le dosage.</li><li>▶ En présence de taches d'eau ou de calcaire : augmentez le dosage.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vaisselle pas sèche                                      | Liquide de rinçage<br>Le détergent mixte utilisé offre de mauvaises performances de séchage.<br>Réglage de l'appareil                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Augmentez le dosage. Changez de produit.</li><li>▶ Utilisez du liquide de rinçage.</li><li>▶ Activer le séchage intensif (selon le modèle)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dépôts laiteux sur la vaisselle (nettoyables)            | Adoucisseur d'eau mal réglé ;<br>Il manque de sel spécial                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Réglez l'adoucisseur correctement.</li><li>▶ Ajoutez du sel spécial.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dépôts laiteux, verres troubles/opaque (non nettoyables) | Les verres ne vont pas au lave-vaisselle.                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilisez des verres qui vont au lave-vaisselle.</li><li>▶ Utilisez un détergent pour le verre.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plastiques/pièces de vaisselle décolorés                 | Pas assez de détergent<br>Décolorations dues à des colorants alimentaires (sauce tomate)                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).</li><li>▶ Les décolorations sont inoffensives ; elles se dissipent avec les lavages successifs.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |

Annuler le programme...

Durant le programme, appuyez sur la touche pendant env. 4 s (Reset).



Tous les indicateurs s'allument, puis l'indicateur numérique indique « 0:01 »  
À la fin du programme apparaît « 0:00 »

Ranger la vaisselle correctement...

Rangez la vaisselle lavable au lave-vaisselle (exemple de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes adhésives ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'utilisation, puis vérifiez si les bras d'aspersion peuvent tourner librement