

Détartre l'appareil (35 minutes environ) Apparaat ontkalken (ca 35 min.)



**1** Appareil entartre  
Apparaat verkalkt



**2** 3 secondes minimum  
min. 3 sec.



**3** Vider bacs  
Schalen legen



**4** quantité totale d'eau (0,5 l d'eau tiède)  
totale hoeveelheid vloeistof 0,5 l lau water



**5** Appareil detartre. (10 min. environ)  
Apparaat ontkalkt (ca. 10 min.)



**6** Ouverture sur café  
Draai op koffie



**7** Appareil detartre. (10 min. environ)  
Apparaat ontkalkt (ca. 10 min.)



**8** Vider bacs  
Schalen legen



**9**



**10** Appareil detartre. (4 min. environ)  
Apparaat ontkalkt (ca. 4 min.)



**11** Ouverture sur café  
Draai op koffie



**12** Appareil detartre. (4 min. environ)  
Apparaat ontkalkt (ca. 4 min.)



**13** Vider bacs  
Schalen legen



**14** Nettoyer contacts  
Contact reinigen



**15** Rincage Appareil  
Apparaat spoelt

fr Notice succincte / nl Korte handleiding

Lisez impérativement la notice d'utilisation avant de vous servir de l'appareil!  
Voor gebruik beslist de handleiding in acht nemen!





- 1 Bandeau de commande  
Bedienelementen
- 2 Embout d'écoulement du café, réglable en hauteur  
Verstelbare koffie-uitloop
- 3 Bac et grille  
Lekbakje en rooster
- 4 Buse pivotante avec dispositif pour mousse de lait  
Draaibaar heet water-/stoompijpje

Vapeur pour faire mousser le lait Stoom voor het opschuimen van melk



Nettoyer l'appareil (15 minutes environ) Apparaat reinigen (ca. 15 min.)



Nettoyage de la buse Pijpe reinigen

