

Gaggenau
de Kurzanleitung
en Short instructions

RS 295





Hinweis

Diese Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise. Ausführliche Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanleitung.




Note

This quick reference guide does not replace the instructions for use. Always read and follow the safety instructions and warnings first. Detailed information can be found in the instructions for use.

Bedienelement

Control



Auswahl-Taste

- Einstellungen der Temperaturzonen

Selection button

- Settings of the temperature zones



Einstelltasten +/-

- Temperatur einstellen
- Sonderfunktionen ein- und ausschalten

Selection buttons +/-

- Set temperature
- Switching special functions on and off



Sonderfunktionen-Taste

- Sonderfunktionen auswählen

Special functions button

- Selecting special functions



Schnell Kühlen- und Gefrieren-Taste

- Schnell-Gefrieren
- Schnell-Kühlen
- Schnelle Eiswürfelproduktion

Fast cooling/Freezing button

- Fast freezing
- Fast cooling
- Quick ice production



Alarm- und Kindersicherungs-Taste

- Warnton abschalten
- Kindersicherung ein- und ausschalten

Alarm and childproof lock button

- Switching off the warning signal
- Switching on and off childproof



	<p>Anzeige Gefrierraum</p> <hr/> <p>Anzeige Uhrzeit oder Zeitablauf Kurzzeitwecker</p>	<p>Freezer compartment display</p> <hr/> <p>Display current time or countdown minute minder</p>
	<p>Anzeige Sonderfunktionen</p>	<p>Special functions display</p>
	<p>Anzeige Kühlraum</p> <hr/> <p>Anzeige Frischkühlschublade</p>	<p>Refrigerator compartment display</p> <hr/> <p>„Cool-fresh“ drawer display</p>
	<p>Wasser-Ausgabetaste</p>	<p>Water dispenser button</p>
	<p>Ausgabetaste für zerkleinertes Eis</p>	<p>Dispenser button for crushed ice</p>
	<p>Eis-Ausgabetaste</p>	<p>Ice dispenser button</p>
	<p>Ein/Aus-Taste Beleuchtung Eis- und Wasserausgabe</p>	<p>On/Off light button for ice and water dispenser</p>

Gerät einschalten

Switching on the appliance



6 h




Eis- und Wasserausgabe

Ice and water dispenser

Eis entnehmen

Dispensing ice



Wasser entnehmen

Dispensing water



1 Woche ohne Wasserentnahme
If do not dispense water for 1 week





5l

Sonderfunktionen

Special functions


Eis- und Wasserausgabe ausschalten

Switching off the ice and water dispenser




Eis- und Wasserausgabe einschalten

Switching on the ice and water dispenser



Tastensperre einschalten

Switching on button lock






Tastensperre ausschalten

Switching off button lock





Geräte-Selbsttest




Appliance self-test








Kein Eis
No ice












Eis- und Wasserausgabe
einschalten
Switching on the ice and
water dispenser







2.
Eiswürfel sind
zusammengefroren?
Ice cubes are frozen
together?

