



BOP211101

A

1 x tôle de cuisson émaillée, prêter à pyrol.
1 x grille rôtissoire
1 x poêle gril

BA036102:
GRILLE POUR FOUR BOP 210/211

BA046115:
LÈCHEFRITE EN VERRE POUR FOUR 60CM

BA056115:
RÉSISTANCE 230V POUR FOUR 60CM

BA056130:
PIERRE PAIN PR FOUR BOP 210/211 60CM

BA216102:
4 RAILS TELESCOPIQUES PR BOP210/211 60CM

BA226102:
LÈCHEFRITE POUR FOUR BOP 210/211 60CM

BA226112:
TÔLE À PATISSERIE FOUR BOP 210/211 60CM

BS020002:
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

Four Série 200
60 x 60 cm, Charnière de la porte: À gauche,
Anthracite Gaggenau
BOP211101

- Installation à fleur
- 9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
- Ecran tactile TFT
- Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
- Réglage électronique de la température de 50 °C à 300 °C.

- Installation à fleur
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas

Ecran tactile TFT
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Réglage électronique de la température de 50 °C à 300 °C.
Capacité, 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte.
Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface.
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Commande

Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.
Mémorisation de recettes personnelles.
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale 110°.

Equipement

Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonction Timer: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée.
60 W éclairage halogène au-dessus.
Supports latéraux chromés avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Porte à isolation thermique à 3 couches de verre.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage

Gaggenau Email.
Catalyseur de fumées purifiant l'air dans le four.

Précautions d'installation

Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant de l'appareil: 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée: 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte de l'épaisseur de porte pour les tiroirs voisins, poignées incluses.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Pour une intégration sous la table de cuisson: respecter la distance min. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.

Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.

La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Données de raccordement

Puissance totale 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

