



BOP251101

#### Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée, prête à pyrol.
- 1 x poêle en verre
- 1 x grille rôtissoire
- 1 x Sonde de température amovible

#### Accessoires en option

BA016105:  
RAIL TELESC PYRO POUR FOUR 60CM

BA026115:  
TÔLE À PATISSERIE POUR FOUR 60CM

BA036105:  
GRILLE POUR FOUR 60CM

BA046115:  
LÊCHEFRITE EN VERRE POUR FOUR 60CM

BA056115:  
RÉSISTANCE 230V POUR FOUR 60CM

BA056133:  
PIERRE A PAIN PR FOUR PYROLYSE 60CM

BA226105:  
LÊCHEFRITE PR FOUR BO 42\*/45\* PYRO 60CM

BS020002:  
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:  
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

#### Accessoires en option

**Built-in oven 200 series**  
**60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau**  
**Anthracite**  
**BOP251101**

Installation à fleur

Pyrolyse

13 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à pain et à pizzas

Ecran TFT sensible

Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée

Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C

Volume utile 76 litres

#### Modes de chauffe

Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte. Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Gril Eco. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas. Cuisson dans faitout en fonte. Etuve. Décongélation.

#### Commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensible.

Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).

Touche info avec conseils d'utilisation

Porte à ouverture latérale 110 °C.

#### Équipement

Sonde thermométrique avec arrêt automatique.

Prise pour pierre à pain et à pizzas.

Thermostest : Affichage de la température réelle.

Préchauffage rapide.

Fonctions du programmateur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.

Eclairage halogène voûte 60 W.

Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

#### Sécurité

Porte froide 5 vitres.

Sécurité enfants.

Arrêt de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

#### Nettoyage

Pyrolyse.

Email bleu Gaggenau.

Catalyseur électrique de fumée purifiant l'air rejeté.

#### Instructions de montage

Charnières non réversibles.

Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 21 mm.

Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.

Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.

Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.

En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Pour une intégration sous le plan de travail : distance entre le dessous de la plaque de cuisson et le bord supérieur de la porte du four de min. 15 mm. Respecter les préconisations de montage de la plaque de cuisson (en particulier les instructions pour l'aération et les raccordements gaz/électricité).

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.

La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

#### Valeurs de raccordement

Puissance absorbée 3.7 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

