



CI282111

#### Accessoires en option

CA051300:  
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA052300:  
PLAQUE A GRILLER PR TABLE  
FLEXINDUCTION

CA060300:  
SENSOR DE CUISSON PR TABLE  
FLEXINDUCTION

CA230100:  
BOUTON MAGNETIQUE TWIST PAD, NOIR

GP900001:  
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM

GP900002:  
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM

GP900003:  
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM

GP900004:  
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 28 CM

#### Accessoires en option

### Flex induction hob 200 series

80 cm

CI282111

Encadrement inox massif

Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires.

Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées.

Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles

Fonction Cuisson Professionnelle pour une répartition de la table en zones de cuisson avec puissances définies

Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible

Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore

#### Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 19x24 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x24 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

1 zone à induction ø 28 cm (2600 W, avec Booster 3700 W).

1 zone à induction ø 15 cm (1400 W, avec Booster 2200 W).

#### Commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible.

Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Marquage des zones de cuisson et des zones Flex.

Réglage électronique en 17 positions de cuisson sur chaque zone.

#### Equipement

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.

Fonction Sensor de cuisson (avec accessoire CA 060 300).

Fonction Cuisson Professionnelle.

Fonction Frying-Sensor

Fonction Booster pour casseroles.

Fonction Booster spécialement pour les poêles.

Fonction Maintien au chaud.

Chronomètre.

Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisé.

Régulateur d'énergie.

Commande de ventilation basée sur le plan de cuisson (avec hotte appropriée).

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sécurité

Interrupteur principal

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

#### Instructions de montage

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.

Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé sur cet appareil

Une planche intermédiaire est à recommander.

L'appareil doit être fixé par en-dessous.

Poids de l'appareil: env. 16.

#### Connexions et valeurs raccordées

Puissance de raccordement totale: 7.4 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.

Puissance de veille / réseau 2.0 W..

S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

