



BOP250210

Accessori integrati

1 x teglia smaltata adatta alla pirolisi
1 x Teglia in vetro
1 x Griglia
1 x Sensore per la temperatura inseribile

Accessori speciali

BA016103:
Guida telescopica 1liv.forni gog 60cm

BA026113:
Leccarda per forni gog 60cm

BA036103:
Griglia per forni gog 60cm

BA046113:
Teglia in vetro per forni

BA056123:
Resistenza 400 V

BA056133:
Piano pizza per forni gog 60cm

BA226103:
Teglia per forno per forni gog 60cm

BS020002:
Set di due palette per piano pizza

GN340230:
Pirofila in ghisa h. 65mm

Accessori speciali

Built-in oven
60 x 60 cm, door hinge: right, stainless steel
BOP250210

Installazione a filo
Pirolisi
13 sistemi di riscaldamento, con termosonda e pietra refrattaria
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 300 °C
Volume netto 76 litri
Classe di efficienza energetica A

Sistemi di riscaldamento

Aria calda. Aria calda Eco. Riscaldamento superiore + inferiore. Riscaldamento superiore. Riscaldamento inferiore. Aria calda + riscaldamento inferiore. Grill superficie grande + caldo ventilato. Grill superficie grande. Grill superficie piccola. Funzione pietra refrattaria. Funzione per arrostiti. Funzione Lievitazione. Funzione Scongelo.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro con 25 lingue selezionabili
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale della porta fino a 110°

Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico
Presa per piano pizza.
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
Illuminazione alogena in alto 60 W.
Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte alla pirolisi

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri
Sicurezza bambini.
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.
Gaggenau enamel.
Catalizzatore dei fumi

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile
La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile
Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm. Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°

Installazione sotto un piano cottura: Distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm. Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A.
Assorbimento totale 3.7 kW.
Prevedere cavo di collegamento

