



CI283111

Accessori speciali

CA051300:

ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI

CA052300:

Grill per zona Flex Induction

CA230100:

Twist-Pad acciaio inox con finitura nera

GP900001:

Pentola x induzione diam. 15cm

GP900002:

Pentola x induzione diam. 19cm

GP900003:

Pentola x induzione diam. 21cm

Accessori speciali

Flex induction hob 200 series

80 cm

CI283111

Cornice in acciaio inox.

Funzione flexi per combinare le zone cottura rettangolari

Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.

Frying Sensor per controllo preciso delle temperature

Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.

Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

Zone cottura

2 zone flexinduction da 19x21 cm (2200 W, con booster 3700 W), se unite raggiungono la dimensione di 38x21 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona ad induzione \varnothing 24 cm (2200 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione \varnothing 18 cm (1800 W, con booster 3100 W).

1 zona induzione \varnothing 15 cm (1400 W, con booster 2200 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.

Controllo facile da usare con display bicolore (bianco / arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per piani cottura rettangolari.

Funzione frying sensor

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Cronometro.

Cottura automatica fino a 99 minuti.

Tempo di cottura programmabile

Menu opzioni.

Funzione Power Management

Modulo controllo cappa integrato.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi

Sicurezza bambini.

Termocoppia di sicurezza.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

Profondità nel mobile 55 mm.

Montaggio con ripiano intermedio.

L'apparecchio può essere installato dal basso.

Spessore piano di lavoro: 20 - 40 mm.

Peso dell'apparecchio ca. 19.

Valori di allacciamento:

Assorbimento totale 7.4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 2.0 W.

