



CI272111

Ekstra tilbehør

CA051300:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA052300:

Grillplate t Flex induksjon

CA060300:

Trådløs kokesensor f induksjon

CA230100:

Sort Twist Pad til CV 282

GP900001:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 15 cm

GP900002:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 18 cm

GP900003:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 21 cm

Ekstra tilbehør

Flex induction hob 200 series

70 cm

CI272111

Massiv ramme i edelstål

Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner

Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene

Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter

Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner

Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner

Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter

Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter

Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Kokesone- og kokeområdemarkering

Elektronisk temperaturregulering i 17 effekttrinn

Utstyr

Fleksfunksjon for rektangulære soner

Profesjonell matlagingsfunksjon

Kokesensorfunksjon (for bruk med kokesensor CA 060 300)

Stekesensorfunksjon

Booster-funksjon for gryter

Booster-funksjon for stekepanner

Varmholdingsfunksjon

Tidsur

Timer opp til 99 minutter

Korttidsalarm

Opsjonsmeny

Energiinnstilling

Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connects-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Hovedbryter

Driftsindikator

Kjelesensor

2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone

Barnesikring

Feriesikring

Planleggingsråd

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn.

For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn

Wokpannen WP 400 001 kan ikke brukes på denne topp

Mellomhylle anbefales

Toppen festes fra undersiden

Apparatets vekt: 17 kg.

Tilkoblinger:

Totaleffekt 7.4 kW

Kabel 1.5 m uten plugg

Strømforbruk standby/display av 0.5 W

Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

Se i brukermanualen hvordan man slår av

WiFi-modulen

